www.wackergroup.com

0154631es	001
0102	

**Bomba** 

STP 400 STP 750

MANUAL DE OPERACIÓN





BELGIE 1730 ASSE-MOLLEM 4040 Herstal	ASSESTEENWEG 17 4 Avenue	Tel. (32) 02-4528509+07
9800 Deinze	Kortrijkse Steenweg 400	Tel. (09)-386 8529
6041 Gosselies-Charleroi	Route Nationale Cinq	Tel. 071-372450
ÇESKÁ <b>REPUBLIKA</b>		
19402 PRAHA 9-HLOUBETIN	KOLBENOVA 259	Tel. (0042) 2 862165
DANMARK		
2690 KARLSLUNDE	RØRGANGEN 6	Tel. 46 15 36 00
8200 Arhus N 5250 Odense SV	Randersvej 346 Holkebjergvej 56A	Tel. 86-231777 Tel. 66-172170
<b>ESPAÑA</b> 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)	POLIGONO INDUSTRIAL LAS MONJAS	Tel. (34) 91-6757525 / 85
,	CALLE PRIMAVERA 11	
08780 PALLEJA (Barcelona)	PRAT DE LA RIBA, 184	Tel. (93)-6632273
41700 Dos Hermanas (Sevilla)	Poligono Industrial La Palmera	Tel. (95)-4691129
4040014 (1)	Nave 14	Tel. (95)-4691129
46133 Meliana (Valencia) 15890 Santiago de Compostela (La Coruña)	Calle Salvador Giner, 6 Poligono Industrial el Tambre, Via Pasteur, 47a	Tel. (96)-1492102 Tel. (981) 573366 / 67
	Tongono maastrarer rambre, via rastear, 47a	101. (001) 37 0000 7 07
SUOMI FIN 04250 KERAVA	Peltomäenkatu 7	Tel. (358) 9-274 4740
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FRANCE 77170 BRIE COMTE ROBERT	335, RUE GLORIETTE—ZAC DU TUBOEUF	Tel. (33) 1-60623000
Aix en Provence	13540 Puyricard	Tel. 4 42630526
Arras	62217 Beaurains	Tel. 3 21235361
Bordeaux	33700 Merignac	Tel. 5 56343346
Bourges	18390 St. Germain du Puy	Tel. 2 48652015
Lyon	69740 Genas	Tel. 4 78401384
Nancy	54180 Heillecourt	Tel. 3 83565801
Rennes	35510 Cesson Sevigne	Tel. 2 99321522
Toulouse	31270 Cugnaux	Tel. 5 61075250
Kehl	77694 Kehl-Goldscheuer	Tel. (0590) 9321
HUNGARIA 1106 BUDAPEST	Kada u. 137	Tel. (36) 1-260 8668
IRELAND DUBLIN 13	127A. BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE	Tel. (00353) 01-8320218
	127A. BALDOTEL INDOSTRIAL ESTATE	161. (00333) 01-0320216
ITALIA		
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna)	Via Due Agosto, 1980, Strage di Bologna, 3	Tel. 39.05.665.566 - 665.15
00125 ACILIA (Roma)	Viale Enrico Ortolani, 262	Tel. 39 . 06 . 5219246
20041 Agrate Brianza (Mi)	Via Archimede, 31	Tel. 39. 039.699 0136
NEDERLAND		
3821 BJ AMERSFOORT	COBOLWEG 1	Tel. 033 - 450 40 45
2984 BL Ridderker	Glasblazerstraat 7	Tel. 0180 - 41 70 56
7418 EZ Deventer	Arnbergstraat 9	Tel. 0570 - 63 00 87
5684 PS Best	De Dintel 37	Tel. 0499 - 33 04 33
1704 RT Heerhugowaard	Einsteinstraat 4d	Tel. 072 - 574 20 78
9411 XN Beilen	De Hanekampen 19	Tel. 0593 - 52 31 24
NORGE 1481 HAGAN	TYRIVN. 7	Tel. (47) 0 6707-2330
POLSKA		
05-850 O•ARÓW MAZOWIECKI	UL. KONOTOPSKA 4	Tel. (48) 22 722 20 59
62-081 Wysogotowo k. Poznania	ul. Kamienna 1	Tel. (061) 814-3797
PORTUGAL		
2785-S. Domingos De Rana	Urbanização Industrial de Trajouce, Lote 1	Tel. (351) 21 4443561 / 87
4785-S. Romao do Coronado	Lg. do Soeiro, Apartado 2	Tel. (351) 22 982 7992 / 93
SVERIGE	01/4775050041/30511/40	Tol (46) 046-57070
	SKATTEBERGAVÄGEN 13	181. (40) 040-37070
24734 SÖDRA SANDBY		<b>Tel. (46) 046-57870</b> Tel. 08-282860
24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma	SKATTEBEHGAVAGEN 13 Karlsbodavägen 17E Knipplekullen 3A	
24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma 41749 Göteborg SCHWEIZ	Karlsbodavägen 17E Knipplekullen 3A	Tel. 08-282860
SVERIGE 24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma 41749 Göteborg  SCHWEIZ 8305 Dietlikon	Karlsbodavägen 17E	Tel. 08-282860
24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma 41749 Göteborg SCHWEIZ 8305 Dietlikon	Karlsbodavägen 17E Knipplekullen 3A	Tel. 08-282860 Tel. 031-551362
24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma 41749 Göteborg SCHWEIZ	Karlsbodavägen 17E Knipplekullen 3A	Tel. 08-282860 Tel. 031-551362
24734 SÖDRA SANDBY 16170 Bromma 41749 Göteborg  SCHWEIZ 8305 Dietlikon	Karlsbodavägen 17E Knipplekullen 3A Bahnhofstrasse 3	Tel. 08-282860 Tel. 031-551362 Tel. (41) 1-8353939

#### 1. Prefacio

El presente manual proporciona información y procedimientos para operar y mantener este modelo Wacker en forma segura. Para su propia seguridad y protección contra lesiones, lea, comprenda y acate cuidadosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual.

Mantenga este manual o una copia con la máquina. Si extravía este manual o necesita una copia adicional, comuníquese con Wacker Corporation. Esta máquina está construida teniendo en mente la seguridad del usuario; sin embargo, puede presentar riesgos si se opera o se le da servicio incorrectamente. ¡Siga cuidadosamente las instrucciones de operación! Si tiene consultas acerca de la operación o servicio de este equipo, comuníquese con Wacker Corporation.

La información contenida en este manual se basa en las máquinas que están en el inventario al momento de la publicación. Wacker Corporation se reserva el derecho de cambiar cualquier parte de esta información sin previo aviso.

Reservados todos los derechos, especialmente de copia y distribución.

Copyright 2002 de Wacker Corporation.

Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir en modo alguno, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, sin la expresa autorización por escrito de Wacker Corporation.

Todo tipo de reproducción o distribución no autorizada por Wacker Corporation infringe los derechos de copyright válidos y será penado por la ley. La empresa se reserva expresamente el derecho de efectuar modificaciones técnicas (incluso sin previo aviso) con el objeto de perfeccionar nuestras máquinas o sus normas de seguridad.

# Nameplate / Typenschild / Placa de Identificación / Plaque signalétique


A nameplate listing the Model Number, Item Number, Revision, and Serial Number is attached to each unit. Please record the information found on this plate so it will be available should the nameplate become lost or damaged. When ordering parts or requesting service information, you will always be asked to specify the model, item number, revision number, and serial number of the unit.

Ein Typenschild mit Typ, Artikelnummer, Version und Maschinen-Nummer ist an jedem Gerät angebracht. Die Daten von diesem Schild bitte notieren, damit sie auch bei Verlust oder Beschädigung des Schildes noch vorhanden sind. Der Typ, die Artikel-Nummer, die Versions-Nummer und die Maschinen-Nummer sind bei der Ersatzteilbestellung oder Nachfragen bezüglich Service-Informationen stets erforderlich.

Una placa de identificación con el modelo, número de referencia, nivel de revisión y número de serie ha sido añadida en cada máquina. Favor de anotar los datos en la placa en caso de que la placa de identificación sea destruida o perdida. En todos los pedidos para repuestos necesita siempre el modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie de la máquina en cuestión.

Une plaque signalétique mentionnant le modèle, le numéro de référence, le niveau de revision et le numéro de série est fixée sur chaque machine. Veuillez noter les informations relevées sur cette plaque de façon à ce qu'elles soient toujours disponibles si la plaque signalétique venait à être perdue ou endommagée. Lorsque vous commandez des pièces détachées ou vous sollicitez des informations auprès-vente, on vous demandera toujours de préciser le modèle, le numéro de référence, le niveau de revision et le numéro de série de la machine.

My machine's numbers are / Die Nummern meines Gerätes sind / Los números de mi máquina son / Les numéros de ma machine sont :



# STP400 / STP750 Operación

# **Indice General**

1.1	Notas de Seguridad	1C-2
1.2	Seguridad al Operar	1C-3
1.3	Seguridad al Mantenimiento	1C-3
1.4	Datos Técnicos	1C-4
1.5	Accesorios	1C-4
1.6	Aplicación	1C-4
1.7	Instalación	1C-5
1.8	Conecciones a la Fuente de Poder	1C-5
1.9	Operación	1C-5
1.10	Uso de Cables de Extensión	1C-6
1.11	Protección del Motor	1C-6
1.12	Mantenimiento	1C-6
1.13	Lubricación	1C-6
1.14	Limpieza del Impulsor	1C-7
1.15	Diagnosticando Problemas	1C-7
1.16	Diagrama Eléctrico	1C-8

# 1.1 Notas de Seguridad

Este manual contiene NOTAS, PRECAUCIONES, y ADVERTENCIAS, que deben ser seguidas para evitar la posibilidad de mantenimiento impropio, daños a la máquina, o herida personal.

**Notas:** Notas contienen informaciones adicionales que son importante con respecto a procedimientos.

**PRECAUCION:** Precauciones presentan información que es importante para prevenir errores que podrían dañar la máquina o los componentes.



# **ADVERTENCIA**

Si no siguen cuidadosamente las instrucciones podría ocurrir muerte o heridas personales.

# 1.2 Seguridad al Operar

Para poder utilizar esta bomba con seguridad es necesario que el operador esté debidamente entrenado y familiarizado con ella. Equipos que no sean utilizados apropiadamente o que sean utilizados por personas sin entrenamiento pueden ser peligrosos. Favor de leer las instrucciones de operación y de familiarizarse con los instrumentos y controles de esta máquina.



**NUNCA** utilice la bomba para evacuar fluidos con puntos de inflamación bajos o flúidos que contengan sustancias químicas corrosivas.

**NUNCA** encienda o opere la bomba cerca de líquidos inflammables o en areas expuestas a gases inflamables.

**NUNCA** opere una bomba descubierta, sin tapa, o con la tapa floja.

**NUNCA** opere la bomba si el cable eléctrico tiene cortes o esta pelado. Inspeccione a menudo el cable electrico.

**NUNCA** opere una bomba si la coladera está obstruido o rota.

**NUNCA** levante la bomba por el cable eléctrico.

**NUNCA** desconecte la bomba jalando el cable eléctrico.

**NUNCA** utilice la bomba si los sellos están goteando.

**SIEMPRE** cerciorese que la fuente de poder sea la apropiada para la bomba.

**SIEMPRE** utilice cables de extensión para uso externo, cuando la bomba sea usada al aire libre.

**SIEMPRE** asegurese que la bomba sea posicionada y se mantenga verticalmente al trabajar.

**SIEMPRE** asegurese que la línea de descarga no esté obstruida o doblada.

SIEMPRE asegurese que la bomba esté correctamente conectada a tierra.

# 1.3 Seguridad al Mantenimiento

Todo equipo que reciba un servicio de mantenimiento inadecuado puede llegar a ser peligroso para el usuario! Para obtener el funcionamiento apropiado de la máquina y para poder operarla con seguridad es necesario rendirle un servicio de mantenimiento periódico y hacerle reparaciones ocasionalmente.



**NO** mueva, limpie o dé mantenimiento a una bomba que esté conectada a la fuente de poder.

**NO** permita que personas sin entrenamiento técnico den servicio de mantenimiento a este equipo. Solamente técnicos electricistas deben ser permitidos trabajar con los componentes eléctricos de esta máquina.

**SIEMPRE** reemplace todas las tapas y sellos antes de reanudar operación de la bomba.

**SIEMPRE** rinda el servicio de mantenimiento recomendado en el manual de operación.

**SIEMPRE** reemplace piezas gastadas o dañadas con repuestos diseñados y recomendados por WACKER.

#### 1.4 Datos Técnicos

		STP750		STP400	
		7650	7649	7648	7646
Rango IP - DIN		68	68	68	68
Voltaje	V	230	115	230	115
Frequencia	Hz	50	60	50	50
Fase		1	1	1	1
Corriente	А	4.5	9.0	3.5	8.6
Velocidad	rpm(1/min)	2830	3430	2830	2830
Potencia	Hp (W)	1 (750)	1 (750)	1/2 (400)	1/2 (400)
Largo del Cable	ft. (m)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
Tipo del Cable		UL	VDE	VDE	VDE
Tamaño de Alambre	AWG (mm²)	16/3 (4.1)	16/3 (4.1)	16/3 (4.1)	16/3 (4.1)
Dia. de Descarga	in. (mm)	2 (50)	2 (50)	2 (50)	2 (50)
Max. Sólidos	in. (mm)	0.25 (6)	0.25 (6)	0.25 (6)	0.25 (6)
Altura Max.	ft. (m)	52 (16)	52 (16)	39 (12)	39 (12)
Descarga Max.	gal./min. (m³/hr)	100 (23)	100 (23)	66 (15)	66 (15)
Peso	lbs. (kg)	46 (21)	46 (21)	42 (19)	44 (20)
Temp. Max. Agua	°F (°C)	212 (100)	212 (100)	176 (80)	176 (80)

#### 1.5 Accesorios

Esta bomba viene de la fabrica con un cable eléctrico, soga de suspensión, adaptador de manguera, y manual del operador. Accesorios opcionales pueden ser ordenados a WACKER e incluyen: mangueras de descarga, acoplamientos rápidos para bombas, abrazaderas, y acoplamientos regulares.

# 1.6 Aplicación

Esta bomba fue diseñada para evacuar aguas claras o aguas con sólidos hasta de 1/4 in. (6 mm).



NO utilice esta bomba para evacuar flúidos inflamables o que contengan sustancias químicas corrosivas. Este tipo de flúidos pueden volverse explosivos. Esto puede causar un gran daño a la salud del usuario y al medio ambiente. Si necesita asistencia contacte a sus autoridades locales.

#### 1.7 Instalación

- Mida el voltaje en el lugar de trabajo. Tiene que estar en acuerdo con el voltaje especificado para la bomba. Referirse a los "Datos Técnicos" en este manual o a la placa de identidad de la bomba.
- Adhiera la manguera al adaptador de descarga de la bomba; utilice abrazaderas. Para mejor operación la manguera debera tener el mismo diámetro interior que su adaptador.

Utilice la manguera mas corta. Cerciorese que la manguera no esté doblada, cortada, o tenga obstrucciones que no permitan el paso libre de aguas.

Nota: En caso de instalar la bomba permanentemente es recomendado utilizar una válvula de retención en la manguera de descarga. La válvula evitará que el flujo de descarga regrese a la bomba.

- 3. Inspeccione la coladera de la bomba y asegurese que esté limpia.
- Sumerga la bomba dentro del agua. Asegurese que descanse en una superficie plana y firme. Es importante que la bomba no se voltee durante su operación.

**Nota:** Si la bomba va a ser utilizada en lugares con fondos arenosos o lodosos es importante suspenderla a varias pulgadas sobre el fondo. De esta manera la bomba no aspirará grandes cantidades de arena o tierra.



**NO** utilice el cable eléctrico para cargar, bajar, o suspender la bomba. El cable no puede soportar el peso de la bomba. Amarre una soga al mango de la bomba.

5. Conecte la bomba a la fuente de poder.

# 1.8 Conecciones a la Fuente de Poder

Esta bomba está equipada con un cable eléctrico trialambrico. Es recomendado que la bomba sea conectada a una fuente de poder equipada con un interruptor tierra contra fallas de circuitos. Este tipo de interruptor provee protección extra contra el peligro de electrocutación.



Esta bomba debe ser conectada a tierra para reducir el riesgo de electrocutamiento. Utilice enchufes de tres patas y conecte la bomba a tomacorrientes que estén debidamente conectados y equipados con un tercer alambre tierra. **NO** utilice los adaptadores de dos patas para conectar la bomba a la fuente de poder.

# 1.9 Operación

Examine la bomba después de encenderla para cerciorarse del flujo libre de agua por la manguera de descarga.

Si existe acumulación de desechos alrededor de coladera de la bomba, coloque una coladera tipo balde alrededor de la misma. Limpie la coladera de la bomba las veces que sea necesario para obtener un flujo irrestringido de agua.

**PRECAUCION:** NO permita que la bomba trabaje en seco. Esto causará que la bomba se recaliente.

La capacidad de la bomba esta directamente relacionada a la diferencia de altura entre la manguera de descarga y la bomba (a mayor diferencia menor capacidad de descarga). La altura máxima de descarga es listada en la sección de datos técnicos.

**PRECAUCION:** La caja inferior de esta bomba está llena de aceite para lubricar y enfriar el empaque de la bomba. Si el empaque llegase a romperse, el aceite lubricante puede escurrirse y contaminará el líquido bombeado.

#### 1.10 Uso de Cables de Extensión

Cables de extensión deben ser utilisados cuando sea absolutamente necesario. Cuando se utilisan cables de extensión existen perdidas de voltaje (mientras más largo es el cable, mayor será la perdida). Este fenomeno resulta en una perdida de voltaje la cual causa que la bomba consuma más corriente eléctrica. Una manera de contrarrestar estos efectos es utilizando un cable de extensión más grueso (que contenga alambres eléctricos de mayor diámetro).

Cables de extensión de más de 100' (34 m) deben utilizar alambres más gruesos. Consulte con su Centro de Servicios al Consumidor WACKER para más información.

Solo utilizen cables de extensión que sean apropiados para el uso externo y que contengan un tercer alambre tierra.

**PRECAUCION:** El operar la bomba con poco voltaje (causado por el uso de cables de extension inapropiados) puede resultar en el recalentamiento de ella.



### ADVERTENCIA

Mantenga todos los cables eléctricos en buenas condiciones. **NO** utilice cables gastados o desnudos. Los cables en malas condiciones aumentan el riesgo de electrocutamiento.

#### 1.11 Protección del Motor

Esta bomba esta equipada con un auto-protector de motores. Si la bomba se recalienta el auto-protector apagará la máquina automaticamente. El mismo auto-protector encenderá la bomba una vez que se halla enfriado.

La siguiente es una lista de condiciones que pueden causar que la bomba se apague:

- 1. La bomba está operando con el voltage equivocado.
- 2. La coladera de la bomba está tapada.
- 3. La bomba está trabajando en seco.
- 4. El impulsor está obstruido.
- 5. La manguera de descarga está obstruida.



# **ADVERTENCIA**

Si la bomba se apaga durante su operación, desconectela de inmediato. Nunca mueva o toque la bomba cuando esté en uso.

#### 1.12 Mantenimiento

Antes de usarla - examine el cable de extensión.


Antes de usarla - examine todos los herrajes externos.

Antes de usarla - examine las conecciones.

Cada tres meses - cambie el aceite en la cavidad del sello.

#### 1.13 Lubricación

Para cambiar el aceite en la caja de la bomba, quite el tapon (a) del lado de la caja utilizando una llave hexagonal de 6 mm. Incline la bomba y permita que el aceite escurra por el agujero de drenaje. Añada 4 oz. (120 ml) de aceite Shell Tellus 30W por el mismo agujero. Utilice una pomada selladora de rosca en el tapón antes de sellar este agujero.



# 1.14 Limpieza del Impulsor

Si el rendimiento de la bomba disminuye examine el impulsor; busque desgaste del impulsor o acumulación de tierra en la cámara de la voluta **(b)**.


Quite tres tuercas hexagonales (c), parte inferior de la bomba, y la coladera (d).

Quite las tuercas **(e)** que sostienen la tapa de succión **(f)**. Desmonte la tapa y examine el area alrededor del impulsor, asegurese que esté limpia. También limpie la cámara de la voluta si está sucia.



El impulsor **(g)** puede tener bordes afilados. Tenga cuidado de no cortarse al limpiar alrededor del mismo.


Instale la tapa y coladera en la bomba.




## 1.15 Diagnosticando Problemas

Problema / Sintoma	Razon / Remedio
La bomba no prende	<ol> <li>Voltaje equivocado. Vea los requisitos de voltaje.</li> <li>Fusible quemado o interruptor automático abierto.</li> <li>Cable eléctrico o de extensión dañado.</li> <li>Impulsor obstruido. Limpielo.</li> <li>Motor dañado. Examine y repare el motor.</li> </ol>
La bomba cesa de trabajar	<ol> <li>Impulsor o coladera obstruida.</li> <li>Bomba trabajando en seco/recalentando.</li> <li>Líquido contiene demasiados sólidos.</li> <li>Temperatura del agua muy alta.</li> </ol>
La bomba entrega poca agua o ninguna	<ol> <li>Coladera o impulsor obstruido parcialmente.</li> <li>Impulsor o voluta gastados.</li> <li>Diámetro de descarga demasiado pequeño.</li> <li>Manguera de descarga demasiado larga.</li> <li>Manguera de descarga a demasiada altura sobre el nivel del agua.</li> <li>Manguera de descarga torcida.</li> <li>Bomba girando en la dirección equivocada.</li> </ol>

# 1.16 Diagrama Eléctrico



1003SD15



1010SD08



# EC - CONFORMITY CERTIFICATE EG-KONFORMITÄTS ERKLÄRUNG CE-CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA CEE

#### **WACKER CORPORATION - MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA**

hereby certify that the construction equipment specified hereunder bescheinigt, daß das Baugerät certifica que la máquina de construcción atteste que le matériel

1. Category - Art - Categoría - Catégorie

Pump Pumpe

Bomba Pompe

2. Make - Fabrikmarke - Marca - Marque

**WACKER** 

3. Type - Typ - Tipo - Type

STP 400, STP 750

4. Type serial number of equipment / Gerätenummer innerhalb Typenserie-Nummer Número de serie de la máquina / Numéro dans la série du type de matériel

0007646, 0007648, 0007650

has been produced in accordance with the following standards in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist ha sido fabricado en conformidad con las siguientes normas est produit conforme aux dispositions des directives européennes ci-après

EMC 89/336/EEC MSD 89/392/EEC 91/368/EEC 93/44/EEC

**WACKER CORPORATION** 

W/M Dan Domanaki

William Lahner

Dan Domanski

File certificate carefully
Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren
Conservar certificado cuidadosamente
Conserver certificat soigneusement







Tel. (44)(01992) 707200

#### **UNITED KINGDOM**

LONDON LEA ROAD WALTHAM CROSS, HERTS EN9 1AW

Washington
Washington/Tyne N37 1LH
Warrington
Winwick Quay, Warrington WA2 8RE
Worksop
Worksop S81 7BE
Redditch
Washford, Redditch B98 0DQ
Pontypool, Gwent NP4 6PD
Ashford
Ashford
Ashford, Kent TN23 2NF
Exeter
Clyst, Honiton, Exeter EX5 2LG
Hungerford
Hungerford R617 OYX
Lanarks
Bellshill, Lanarks ML4 3NN

#### ÖSTERREICH

1110 WIENSCHEMMERLSTR.824050 TraunWiener Bundesstr. 1479020 KlagenfurtWiegelegasse 188054 Graz-StrassgangKärntner Str. 5126122 FritzensInnstr. 115300 Hallwang b. Sbg.Wiener Bundesstr. 173106 St. PöltenHnilickastr. 9

**Tel. (43) 01-7671515** Tel. 07229-73739

Tel. 0463-262716 Tel. 0316-281690 Tel. 05224-51351 Tel. 0662-661741 Tel. 02742-73170

#### **DEUTSCHLAND**

DLU	JOHLAND				
80809	MÜNCHEN	PRE	USSENSTR. 41	Tel.	089/35 40 21
		Fax	089/35 40 23 90		
85757	Karlsfeld (WLZ)	_			018131-59780
21109	Hamburg		040/75 73 90		040/75 15 66
24145	Kiel		0431/71 46 25		0431/71 15 25
23566	Lübeck		0451/62 56 15		0451/62 56 19
28307	Bremen-Mahndorf		0421/48 15 36		0421/48 15 01
26789	Leer-Bingum		0491/6 25 39		0491/6 72 20
30165	Hannover		0511/3 52 49 69		0511/3 52 40 61
38112	Braunschweig		0531/31 29 24		0531/31 21 80
34233	Fuldatal		0561/81 10 58		0561/81 10 59
40721	Hilden		02103/4 69 31		02103/3 10 48
41065	Mönchengladbach		02161/4 25 44		02161/48 11 41
46485	Wesel		0281/5 16 37		0281/8 98 79
45326	Essen		0201/32 13 02		0201/31 17 93 02504/26 68
48291 49565	Telgte		02504/71 47		
49303	Bramsche Dortmund		05461/49 22 0231/21 82 27		05461/6 21 21
33659	Bielefeld		0521/40 31 14		0231/21 82 26 0521/4 07 77
52355	Düren		02421/6 21 22		02421/6 30 51
53842	Troisdorf				02241/4 40 31
56218	Mülheim-Kärlich		02241/4 65 75 0261/2 65 55		0261/2 65 10
57080	Siegen		0261/2 65 55 0271/31 10 49		0261/2 65 10
60388	Frankfurt		069/41 71 89		069/42 40 80
35398	Gießen		0641/2 98 19		0641/2 22 69
55129	Mainz-Hechtsheim		06131/50 79 80		06131/59 20 70
66119	Saarbrücken		0681/85 15 30		0681/85 20 11
67133	Maxdorf		06237/50 08		06237/72 00
74172	Neckarsulm-Obereisesheim		07132/4 36 19		07132/4 36 18
71254	Ditzingen		07156/1 82 04		07156/60 54
72336	Balingen-Frommern		07433/3 76 86		07433/4753
76327	Pfinztal		0721/46 86 60		0721/46 04 67
77746	Schutterwald		0781/5 97 13		0781/5 23 43
78315	Radolfzell		07732/5 65 08		07732/5 64 85
79112	Freiburg-Opfingen		07664/5 97 76		07664/1014
89155	Erbach		07305/86 10		07305/61 22
88353	Kißlegg-Zaisenhofen		07563/85 73		07563/82 76
85716	Unterschleißheim		089/3 17 13 07		089/3 10 60 31
85077	Manching		08459/76 02		08459/69 97
82538	Geretsried		08171/3 14 09		08171/3 12 68
83064	Raubling		08035/39 79		08035/22 22
94491	Hengersberg		09901/32 13		09901/21 99
93128	Regenstauf		09402/33 66		09402/45 01
90765	Fürth-Stadeln		0911/76 34 90		0911/76 40 24
95326	Kulmbach		09221/8 44 87		09221/26 20
97080	Würzburg	Fax	0931/9 81 58	Tel.	0931/9 17 08
63741	Aschaffenburg	Fax	06021/8 36 17	Tel.	06021/8 36 16
86167	Augsburg	Fax	0821/70 78 58	Tel.	0821/70 22 07
13627	Berlin		030/349 919-12		030/349 919-0
13627	Berlin-Nord (Land-Brandenburg)	Fax	030/344 13 52	Tel.	030/344 30 47
14974	Genshagen (Berlin-Süd)	Fax			03378/81 06 21
19061	Schwerin/Görrîes		0385/660 513		0385/650 55
01097	Dresden		0351/803 60 91		0351/8036090
04430	Blenltz/OT Dölzlg (Leipzig)		034205/5 89 83		034205/58982
99428	Nohra (Erfurt)	Fax			03643/825826
09247	Röhrsdorf (Chemnitz)		03722/50 24 85		03722/502 484
39167	Irxleben (Magdeburg)		039204/6 64 78		039204/56 78
17033	Neubrandenburg	Fax	0395/369 00 41	Tel.	0395/3690040

#### www.wackergroup.com

#### **UNITED STATES**

CORPORATE OFFICE MENOMONEE FALLS, WI 53052		
CANADA		
MISSISSAUGA, ONT. L5T 2N6	160 ADMIRAL BLVD.	Tel. (905) 795-1661
Calgary, Alta. T2H 2H9	#11, 6115-4 St. S.E.	Tel. (403) 255-3336
St. Laurent, Quebec H4R 2C1	3526 Rue Ashby	Tel. (514) 337-1708
MEXICO		
MEXICOCITY	2A. CERRADA NORTE 147 NO. 20 COL. SAN MIGUEL AMANTLA 02700 Mexico D.F.	Tel. (55) 53-53-15-03
Monterrey, Nuevo León	Calle Nardo #970, Col. Cementos, C. P. 64520	Tel. (81) 83-31-12-85
C. P. 45010, Zapopan, Jalisco	Periférico Poniente No. 2100-Int. F, Col. Lomas del Colli	Tel. (33) 36271499
C. P. 37530 León, Guanajuato	Privada Manzanares #103, Fracc.San Isidro de Jerez	z Tel. (477)7-11-34-35
C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Miguel Alemán №. 1001B, Col. Centro	Tel. (229)9-35-10-44
ARGENTINA	Colectora Oeste de Ruta Panamerica	Tel. 5411-4-748-6800
BUENOS AIRES 1611	Km 28.5 Don Torcuato	161. 3411-4-740-0000
BRASIL	Avda. Arquimedes 1070	Tel. 5511-4582-4333
SÃO PAULO	Unidade Autonoma No. 6	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Jundiai, São Paulo	
CHILE		_
SANTIAGO	El Rosal 5000, Huechuraba, Casilla 130 - Correo 30	
Intofagasta	Orella 975	Tel. (56) 55-227250
emuco	Balmaceda 298	Tel. (56) 45-214425
AUSTRALIA	DO D. 4045 DMDO	T.1. (04) 00 05474000
CLAYTON, VIC. 3169	PO Box 1315 RMDC	Tel . (61) 03-95474033
lorwood, S.A. 5067	45 Beulah Road	Tel. 08-3622331 Tel. 07-32089577
Voodridge, QLD 4114 Osborne Park, W.A. 6017	Unit 2, 6-8 Pendrey Court Unit P, 69-73 Hector Street	Tel. 07-32069577 Tel. 09-4452911
Auburn, N.S.W. 2144	14 Vore Street	Tel. 02-7480366
JAPAN		
OHTA-KU, TOYKO 144	2-CHOME 18-1, MINAMI-KAMATA	Tel. (81) 03-37329281/5
łirano-ku, Osaka-shi	Miyake Nishi, 4-Chome	Tel. 0723 30-0571
Sendai-shi	Tachimachi 1-7-21	Tel. 022 284-8032
ukuoka-shi	Sannoh 1-7-1, Hakata-ku	Tel. 092 451-1083
MALAYSIA	5 JAJ AN DIO 44/00	T-1 (00) 700 4770
6150 PETALING JAYA Selangor Darul Ehsan	5. JALAN PJS 11/22 Bandar Sunway	Tel. (03) 7364770
NEW ZEALAND	4A Ponui Place	
VIRI-AUCKLAND	Mt. Wellington, Auckland	Tel. (64) (9) 270 3784
SINGAPORE		
URONG TOWN SINGAPORE 2263	NO. 23, Tuas Ave. 18	Tel. (65) 861-0446
THAILAND	22/197 Pattanakarn Rd.	Tel. (66) 2-319-9363/65
BANGKOK 10250	Soi Mooban Panya	
SOUTH AFRICA	1031 KATROL AVE., ROBERTVILLE X10	Tel. H/O Jhb(011) 672-0847
OHANNESBURG Durban	Roodepoort / P.O. Box 2163, Florida 1710, Gauteng. 10 Kinsman Rd. P.O. Box 420, New Germany 3620	Tel. Dbn(031) 702-3337
Capetown	Cor. Beatrix & Carel, Marincowitz St. P.O. Box 398, Brackenfell 7560	Tel. Cpt(021) 981-2197
CHINA	Unit 611-612, 6/F Sunley Centre	Tel. (852) 24068613
HONG KONG	9 Wing Yin Street	
	Kwai Chung, New Territories	



0902